

Lift oproepen:

- **Gebruik van de Afstandsbediening**
 - Boven aan de Notenboomstraat
druk op het bovenste knopje om de lift naar boven te halen.
 - Beneden in de kelder
druk op het onderste knopje om de lift naar beneden te halen.
- **Gebruik van de Knoppen aan de Lift**
 - Beneden: gebruik de drukknop.
 - Boven: gebruik het codeklavier
- **Let op:** Bij verkeerd gebruik gaat de lift naar het verkeerde niveau en kan je lang wachten.
- **Signalisatie lamp:** Rood/groen knipperen betekent dat de lift in beweging is.
- **Aankomst lift:** De poort gaat automatisch open zodra de lift aankomt.

Lift gebruiken

- **Toegang:**
 - Wacht tot het licht groen is voordat je de lift betreedt.
- **Bestemming kiezen:**
 - Gebruik van de afstandsbediening:
 - Onderste knop voor de garage.
 - Bovenste knop voor de uitrit.
 - Knoppen In de lift:
 - houd de knop met het pijltje omhoog of omlaag ingedrukt totdat je het gewenste niveau bereikt hebt en de rolpoort open gaat.
 - Laat dan pas de knop los

Overige Functies

- **Servicedienst:** Druk op de belknop gedurende 5 seconden
- **Noodstop:** Alleen gebruiken in geval van nood.