

Ventilatie Orcon Handleiding



Standen

- **Timer stand**
In de timerstand draait het toestel een gewenste tijd in de stand hoog, na het verstrijken van de tijd keert het toestel terug naar de laatst gekozen stand. 1 keer drukken resulteert in 15 minuten hoog, 2 keer drukken resulteert in 30 minuten hoog en 3 keer drukken resulteert in 60 minuten hoog. De timer kan worden afgebroken door een andere (gewenste) knop te kiezen.
- **Auto modus**
In auto modus werkt het toestel op basis van vraag van de geïntegreerde vochtsensor en/of op basis van de optionele CO2 Sensor.
- **Afwezigheidsstand**
In de afwezigheidsstand draait het toestel in een extra energiezuinige laagstand en reageert niet op vraag van de sensoren.

Bediening

Knop	Bediening	Functie
	1x kort	Afwezigheidsstand
1	1x kort	Stand 1 (laagstand)
2	1x kort	Stand 2 (middenstand)
3	1x kort	Stand 3 (hoogstand)
	1x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 15 minuten
	2x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 30 minuten
	3x kort	Stand 3 (timerstand) tijdelijk 60 minuten
auto	1x kort	Automatische modus
auto +	1x lang	filter resetten (bij HRC)

Gebruik

Optimaal is deze afstandsbediening te plaatsen in de badkamer en de Timer functie te gebruiken bij intens vochtige lucht.