

Lift oproepen:

- **Gebruik van de Afstandsbediening**
 - Boven aan de Notenboomstraat
druk op het bovenste knopje om de lift naar boven te halen.
 - Beneden in de kelder
druk op het onderste knopje om de lift naar beneden te halen.
- **Gebruik van de Knoppen aan de Lift**
 - Beneden: gebruik de drukknop.
 - Boven: gebruik het codeklavier
- **Let op:** Bij verkeerd gebruik gaat de lift naar het verkeerde niveau en kan je lang wachten.
- **Signalisatie lamp:** Rood/groen knipperen betekent dat de lift in beweging is.
- **Aankomst lift:** De poort gaat automatisch open zodra de lift aankomt.

Lift gebruiken

- **Toegang:**
 - Wacht tot het licht groen is voordat je de lift betreedt.
- **Bestemming kiezen:**
 - Gebruik van de afstandsbediening:
 - Onderste knop voor de garage.
 - Bovenste knop voor de uitrit.
 - Knoppen In de lift:
 - houd de knop met het pijltje omhoog of omlaag ingedrukt totdat je het gewenste niveau bereikt hebt en de rolpoort open gaat.
 - Laat dan pas de knop los

Overige Functies

- **Servicedienst:** Druk op de belknop gedurende 5 seconden
- **Noodstop:** Alleen gebruiken in geval van nood.

Noodprocedure

Bij de noodprocedure wordt de lift teruggebracht tot het niveau van de kelder en kunnen de personen in de lift veilig ontzet worden.

Enkel te gebruiken in geval van nood en op aangeven van een verantwoordelijke.

Door ondoordacht handelen kan men gevaarlijke situaties creëren en zowel zijn eigen als andermans leven in gevaar brengen.

Communicatie

Contact opnemen met de personen in de lift.

Aangeven dat je de lift gaat laten zakken en dat men van de wanden moet wegblijven.

Nooddaling

De autolift installatie bevindt zich links van de lift, in de 2e deur rechtdoor,.

1° Noodstop indrukken

Rode knop rechts van de grijze kast

2° Nooddaalventiel opendraaien

Het zwarte draaiknopje links open draaien waarop de lift traag zal dalen

3° Poort openen

De poort openen door trekken aan het zwarte touw voor de noodontgrendeling