

## **Noodprocedure**

Bij de noodprocedure wordt de lift teruggebracht tot het niveau van de kelder en kunnen de personen in de lift veilig ontzet worden.

### **Enkel te gebruiken in geval van nood en op aangeven van een verantwoordelijke.**

Door ondoordacht handelen kan men gevaarlijke situaties creëren en zowel zijn eigen als andermans leven in gevaar brengen.

## **Communicatie**

Contact opnemen met de personen in de lift.

Aangeven dat je de lift gaat laten zakken en dat men van de wanden moet wegblijven.

## **Nooddaling**

De autolift installatie bevindt zich links van de lift, in de 2e deur rechtdoor,.

### **1° Noodstop indrukken**

Rode knop rechts van de grijze kast

### **2° Nooddaalventiel opendraaien**

Het zwarte draaiknopje links open draaien waarop de lift traag zal dalen

### **3° Poort openen**

De poort openen door trekken aan het zwarte touw voor de noodontgrendeling